Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Таджикистан (992)427-82-92-69

http://mrmz.nt-rt.ru/ || mzb@nt-rt.ru

Казахстан (772)734-952-31

## **Цепные траншейные экскаваторы на базе "Агромаш 90-ТГ" (ДТ-75)**

С 2011 г. монтаж навесного оборудования траншейных цепных экскаваторов МЗЦ-75 и ЭТЦ-75 осуществляется на новом тракторе производства Волгоградского тракторного завода - Агромаш 90ТГ (усовершенствованная марка ДТ-75).

Монтаж навесного оборудования МЗЦ-75 и ЭТЦ-75 возможен на тракторе ДТ-75 при "давальческом" шассии. (см. фото ниже)

## Машина землеройная цепная МЗЦ-75



Машина землеройная цепная МЗЦ-75 предназначена для прокладки траншей для газо- и водопроводов, сетей канализации, связи и электропередачи, планировочных и земляных работ.

Машина землеройная цепная МЗЦ-75 может иметь следующую комплектацию:

- трактор ДТ-75 ДРС-4;
- трактор ДТ-75 МЛС-4;
- жесткий отвал;
- отвал с гидравлическим перекосом;
- поворотный отвал;
- ножи отвала износостойкие;
- ножи отвала твердосплавные;
- иное оборудование по спецзаказу.

Фото землеройной машины МЗЦ-75 на тракторе Агромаш 90-ТГ:







Базовая машина		
Трактор	Агромаш 90-ТГ (ДТ-75)	
Марка двигателя	A-41	
Мощность, кВт (л.с.)	70 (95)	
Гусеничное шасси		

Машина землеройная цепная. Рабочее оборудование		
Тип режущей цепи	"Урал-33"	
Материал режущей части резцов	Твердый сплав	
Твердый сплав	IV-V	
Количество режущих органов (баров)	1	
Глубина прорезаемой щели, мм	02000	
Ширина прорезаемой щели, мм	140	
Рабочая скорость передвижения машины, м/час	до 200	
Регулирование рабочей скорости	бесступен чатое	
Привод ходоуменьшителя	гидравлич еский	
Привод механизма управления барами	гидравлич еский	
Привод цепи режущего органа	от ВОМ трактора	
Габаритные размеры, мм: длина/ ширина/высота в транспортном положении в рабочем положении	6800/2520/ 2940 8100/2520/ 2650	
Масса, кг	8105	

## Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-75 / ЭТЦ-75У



Экскаватор цепной траншейный ЭТЦ-75 на гусеничном ходу (базовый трактор производства Волгоградского тракторного завода - ДТ-75) предназначен для прокладки траншей для газо- и водопроводов, сетей канализации, связи и электропередачи в грунтах I-V категорий.

Представленный экскаватор способен разрабатывать траншеи различной ширины - от 210 до 410 мм, глубиной - до 1400 мм. По желанию заказчика экскаватор цепной траншейный ЭТЦ-75У может быть снабжен бульдозерным отвалом для отчистки и планировки трассы его движения.

## Внимание!

Экскаватор цепной траншейный ЭТЦ-75 выпускается в двух модификациях:

ЭТЦ-75 - с летним навесным оборудованием ЭТЦ-75У - с летним и зимним навесным оборудованием. В этом случае, в зависимости от условий эксплуатации, летняя цепь может меняться на зимнюю и наоборот.

Экскаватор цепной траншейный может иметь следующую комплектацию:

- трактор ДТ-75 ДРС-4;
- трактор ДТ-75 МЛС-4;
- жесткий отвал;
- отвал с гидравлическим перекосом;
- поворотный отвал;
- ножи отвала износостойкие;
- ножи отвала твердосплавные;
- иное оборудование по спецзаказу.

Фото землеройной машины ЭТЦ-75 / ЭТЦ-75У на тракторе Агромаш 90-ТГ:







Базовая машина		
Трактор	Агромаш 90-ТГ (ДТ- 75)	
Марка двигателя	A-41	
Мощность, кВт (л.с.)	70 (95)	
Гусеничное шасси		

Рабочее оборудование		
Режущий элемент	Ножи	
Материал режущей части резцов/ножей	Износосто йкая наплавка	
Категория грунта	I-IV	
Количество режущих органов	1	
Глубина прорезаемой щели, мм	01400, 1600	
Ширина прорезаемой щели, мм	140, 210, 270, 410	
Рабочая скорость передвижения, м/час	до 60	
Регулирование рабочей скорости	бесступен чатое	
Привод ходоуменьшителя	гидравлич еский	
Привод механизма управления барами	гидравлич еский	
Привод цепи режущего органа	от ВОМ трактора	
Габаритные размеры, мм: длина/ ширина/высота в транспортном положении в рабочем положении	6900/2520/ 3040 8250/2520/ 2650	
1		

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

http://mrmz.nt-rt.ru/ || mzb@nt-rt.ru