

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://mrmz.nt-rt.ru/> || [mzb@nt-rt.ru](mailto:mzb@nt-rt.ru)

## Снегоочистители шнекороторные (шнекороторы) СШР 2,6 и СШР 2,6М (ДЭ 220А)

- снегоочиститель (шнекоротор) в сборе с трактором,
- навесное оборудование снегоочистителя - шнекоротор,
- осуществить монтаж навесного оборудования снегоочистителя (шнекоротора) на Вашем тракторе!



**Навесное шнекороторное  
оборудование  
(шнекоротор)  
СШР 2,6 / СШР 2,6 М**

**СШР 2,6 М (передний  
шнекоротор)  
Трактор ДТ-75 в сборе  
со шнекороторным  
снегоочистителем**

**СШР 2,6 (задний шнекоротор)  
Трактор Т-150 (ХТЗ) в сборе  
со шнекороторным снегоочистителем**

Снегоочистители шнекороторные СШР 2,6 (база - Т150К (ХТЗ)) и СШР 2,6 М (база - ДТ-75) выполняют работы по направленной перекидке снега при очистке дорог общего пользования.

### Технологический процесс работы снегоочистителей:

При движении снегоочистителя снег, срезаемый вращающимися шнеками, поступает к ротору, захватывается лопастями и через направляющий патрубок кожуха ротора, выбрасывается в сторону. С целью изменения угла отбрасывания и направления струи снега кожух ротора выполнен поворотным. Снегоочиститель работает от ВОМ трактора.

### Снегоочистители СШР 2,6 и СШР 2,6М состоят из:

- корпуса с ножками и лыжами, в котором смонтированы: шнек, ротор, гидроцилиндр управления положения кожуха ротора,
- конического редуктора и карданного вала привода рабочих органов,
- звездочек и цепи привода рабочих органов,
- гидравлической арматуры.

Снегоочистители шнекороторные СШР 2,6 (база - Т-150 (ХТЗ)) и СШР 2,6 М (база - ДТ-75) имеют следующие технические характеристики:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	<b>СШР 2,6 М (ДЭ 220А) (передняя навеска)</b>	<b>СШР 2.6 (задняя навеска)</b>
Агрегатируется	трактор ДТ-75	трактор Т-150К
Количество шнеков, шт.	2	
Производительность, м3 /ч	600-650	
<b>Привод рабочего органа</b>	<b>механический</b>	
Ширина полосы, очищаемой за один проход, мм	2600	
Дальность отбрасывания снега, м	15-20	
Скорость, км/ч - рабочая - транспортная	0,6 -15	
Высота убираемого снега, мм	до 1100	
Масса, кг	1020	

## Фото шнекороторного снегоочистителя СШР-2,6М





Шнекороторный снегоочиститель СШР-2,6М на тракторе Заказчика



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://mrmz.nt-rt.ru/> || [mzb@nt-rt.ru](mailto:mzb@nt-rt.ru)